

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

PRO SESTAVENÍ STAVEBNÍHO POUZDRA DO ZDI

## SESTAVENÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP

1



Zkontrolujte dodaný rozměr a typ

2



Přečtěte si návod a zkontrolujte úplnost dodávky

3



Vložte kolejnici s nadpražím do horní části pouzdra

4



Ohněte patky distančních vzpěr

5



Do nadpraží zasuňte stojinu

6



Ohněte jazýčky stojiny, aby došlo k zajištění

7



Ohnuté distanční vzpěry zasunout do prolisů

8



Ze dna pouzdra ohněte 4 kotevní patky

9



Sestavené pouzdro připravené k osazení do stavebního otvoru

## ZABUDOVÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP (varianta A)

1



Připravený stavební otvor

2



Vložte stavební pouzdro do stavebního otvoru

3



Usadíte pouzdro dle „vágrysu“

4



Vyvažte stavební pouzdro horizontálně a vertikálně

5



Ukotvíte stavební pouzdro do podlahy

6



Zapěněné pouzdro ve stavebním otvoru

## ZABUDOVÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP (varianta B)

1



Příprava plochy

2



Postavené a vyvážené pouzdro

3



Ukotvíte stavební pouzdro do podlahy

4



Založte si příčku

5



Stavba příčky

6



Zazděné stavební pouzdro v příčce (Pozor - nad pouzdrům musí být překlad)